



RIM OF SINK  
 REBORDE DE FREGADERO  
 REBORDE D'Évier

FOR UNDER-MOUNT INSTALLATION  
 CUT ALONG THIS LINE  
 PARA INSTALACION DE MONTAJE POR ABAJO  
 CORTAR A LO LARGO DE ESTA LINEA  
 POUR INSTALLATION 3 MONTAGE SOUS PLAN  
 COUPER LE LONG DE CETTE LIGNE

WHEN PLOTTING TEMPLATE FULL SIZE:  
 Make sure horizontal and vertical dimensions  
 match. The dimensions labeled on the template.

AL TRAZAR LA PLANTILLA A ESCALA  
 asegúrese de que las dimensiones horizontales  
 y verticales concuerden con las dimensiones marcadas  
 en la plantilla.

AU MOMENT DE TRACER LA COUPE 3 L'ÉCHELLE  
 Assurez vous que les dimensions horizontales et  
 verticales correspondent avec les dimensions du plan.

1257826-7 - A

13-9/16  
 [ 34 ]

13-9/16  
 [ 34 ]

1257826-7 - A